SOTEC

はじめにおきいください

WinBook WV7150Cをお伺いになるには、次のゴ税きをおこなってください。

ステッ<mark>プ</mark>1

付属品の資認をする

ステップ2

パソコンをはえる代集にする

ステップ3

リカバリCD-ROMとアプリケーションCD-ROMを 作斥する




Quick Start Guide EN3665C

ステップ

付属品を超認しましょう


格急 箱を所ないたしましたら、付属品の過認をおこないましょう。 ▶ - 、付属品の「←足や「←凡がありましたら、おゴ袋ですがソーテックテクニカル サポートセンタまでご連絡ください。(付属の「サポートのご失っ」をご覧ください)



アクセサリボックス



□ バッテリパック



□ ACアダプタ



□ 階源ケーブル



□ モジュラーケーブル (配話ケーブル)

アクセサリボックス



- □ユーザーズガイド
- □ サポートのごりや
- □ Microsoft Windows XP ファーストステップガイド(マイクロソフト製)



- □アイフォーの登録はがき
- □ 55年と中の発録はがき



- □ はじめにお訊みください(☆髱)
- □ ソフトウェアセットアップガイド

その他、お知らせが付属する場合があります。



□ 各種インターネットプロバイダカタログ その他、カタログが付属する場合があります。



本製品には、リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMは付属しておりません。「ステップ3リカバリCD-ROMとアプリケーションCD-ROMを作成する」の引をお読みのうえ作成してください。

ステップ

パツコンを見える式揺にしましょう

付属品の資認が終わりましたら、付属の「WinBook WVシリーズ ユーザーズガイド」から「STEP1 セットアップをはじめよう」をご覧になり、パソコンをはえる 、無にしましょう。



- 2 パソコンの準備をする
- □ バッテリパックを製剤
- □ ACアダプタを収練し
- □ 配源ケーブルを曳続

ここでは 戸辺 磁器を 均額しないでください。





リカバリCD-ROMと アプリケーションCD-ROMを 作用しましょう

本製品には、リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMは付属されておりません。もしものために Windowsをはい治める前に、今ずリカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMを作成しましょう。

◯ お客様にてご尸息いただくもの

- 1. 活きのペン (CD-ROM 275 の記載P)
 - ※ ボールペンなどもの失ったペンでCDレーベル音にやりを着くとCD-Rが発視してしまう恐れがあります。 側 Pしないでください。

リカバリ ディスク メーキング ソフトウェア


Recovery Disc Making Softwareについて

Recovery Disc Making Softwareは、ご場合行動に Dドライブのハードディスク領域に溶析したイメージデータを、CD-Rのメディアに割き込むことでリカバリCD-ROMと、アプリケーションCD-ROMを作成するソフトウェアです。

このため、作戌する節に Dドライブ領域のフォーマットやリカバリをおこなってしまうと、 作戌できなくなりますのでご注息ください。

リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMの作戌ず順

- 1. 本製品の配源を⁹れて、WindowsXPを起動します。
- 2. デスクトップ」・に出ている「リカバリDISC 作用ツール」アイコンを ダブルクリックして「Recovery Disc Making Software」を起動します。







注意

CD-Rへの音き込み設定は、
が行からの言語において最近な設定になっております。このままの特色で音き込みをおこなってください。

また、看き込み写行可は CPUへの気荷がかかります。

門のソフトウェアを動作させないようご注意ください。

4. CD-R省 き込みドライブに LきのCD-Rをセットして、「OK」ボタンをクリックします。



- 5. CD-Rメディアにイメージデータが看きと まれます。
- 6. しばらくすると (き込みが終うします。
- 7. 看き込みが終うしたら、看き込みドライブ に引きのCD-Rメディアとジャして、「OK」 ボタンをクリックします。

作用したCD-ROMにソフトウェア であかするCD名 かを消化のペンで記りします。



8. 全てのCD-ROMを作成すると、代集が「『」」になります。 中房チェックボックスに、チェックを付けるともう・房CD-ROMを作成することがごみます。



一終了 —

作成した各CD-ROMは、もしものときのために、今月に保管してください。

UMANICO-ROM, TIMT-SERCO-ROMANIE

リカバリCD-ROMは、パソコンの削りが見くなってしまったときなどに、ハードディスクの中 シをリカバリ (修復) することで、戦社 からの生命前の代集に入すことができるCD-ROMです。リカバリCD-ROMのほい方は、代馬の「ユーザーズガイド」から「STEP5 パソコンを 野子前の代集に入す(リカバリ)」をご覧ください。

各CD-ROMを作成する的に Drag'n Drop CD(CD氰 込みソフト)のアンインストール、 Dドライブ領域のフォーマットやリカバリをおこなってしまうと、作成できなくなりますのでご注意ください。

アプリケーションCD-ROMは、リカバリ後に尸途セットアップが空襲なソフトウェアを込録しているCD-ROMです。 ソフトウェアのセットアップ方法は、伊属のシート「ソフトウェアセットアップガイド」をご覧ください。

リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMを紛弋、破損してしまった場合

各CD-ROM※を、下戸で販売いたしております。

詳しくはソーテックダイレクトまでお**严**い合わせください。

※リカバリ作成ツールで作成する各CD-ROMと同じ中路です。

※ Lotus Super Office for SOTEC 類のアプリケーションCD-ROMの歌記はおこなっておりません。 引 台にお客様よるアプリケーションCD-ROMの作序をおこなってください。

ソーテックダイレクトのお門子せら (集符的なお門か合わせは承っておりません)

肾浆病肥 : 9:00~19:00 (P~命)

9:00~17:00 (:・。 祝。) 午入午治、飲祀 塩足体製 は はきます。



予品 育		WinBook WV7150C
PF		WV7150C
CPU		モバイル AMD Athlon™ XP-M プロセッサ 1500+ ^{※1}
	1次キャッシュ	128KB
	2次キャッシュ	256KB
	システムバス	266MHz
チップセット		VIA ProSavageDDR KN266 + VT8235
BIOS		AMI BIOS
システムメモリ	 *2	200pin SO-DIMM (PC2100 DDR SDRAM)
	凉潭	256MB (PC2100 256MB SO-DIMM×1)
	The Control of the Co	1GB (PC2100 512MB SO-DIMM×2) **2
	メモリスロット	2スロット (1スロット炎者済)
ハードディスクドライブ *2 *4 *5		30GB (Ultra ATA/100、 4,200rpm)
CDドライプ ^{※4}		コンビネーションドライブ ^{※6}
ディスプレイ	宀figLCD ^{※7}	14.1½" TFTカラー液晶
	が割CRT ^{※8}	800×600ドット(約1,677を食) /1,024×768ドット(約1,677を食) /1,280×1,024ドット(約1,677を食) /1,600×1,200(約1,677を食)
グラフィックシステム		VIA ProSavageDDR KN266チップセット中海
	ビデオメモリ	疾災 16MB (8MB / 16MB / 32MB / 64MB 選択 i→ ^{※9} 、システムメモリより╏³りョ`て)
サウンドシステム		VIA VT8235 チップセット中酸 (AC97世 特)
FAX/モデム		V.90がた(データ連稿前 第二56Kbps/FAX連稿前 最二14.4Kbps) **10
LAN		10BASE-T/100BASE-TX
キーボード		90g ☆鼠キーボード (19mmピッチ、3mmストローク)
ポインティングデバイス		タッチパッド
スピーカ		ウ酸ステレオスピーカ
マイク		や敵モノラルマイク
PCカードスロット		1スロット (Type II ×1、CardBus ⁵⁴ 応)
インターフェーフ	ス 的語	マイクミュ×1、ヘッドホンミュ×1
	と便能	IEEE1394端ゥ (4pin、DVボート) ×1 ^{※11} 、USB2.0ポート×1、LANボート×1、Sビデオショ端ゥ×1
	1 便能	USB2.0ポート×2、アナログCRTボート(ミニD-Sub15pin)×1、キーボード/マウス乳Pボート(ミニDIN 6pin、IBM PS/2)墳)×1
	\$16°	FAX/モデムボート×1
バッテリ		リチウムイオンバッテリ (14.8V、3.9A、57.72Wh)
	動作前甲※12	¥3.3 ^{※13} ~ ¥3.6前₹ ^{-※14}
	九點前門	NE與OFF前 約2.0前便7 NE與ON前 約3.8前便7
ACアダプタ		> ォ 100~240V±10%、50/60Hz : ご Ⴣ 20V、3.5A
淫寒 酷北		最大前 85W、连贴前 55W、省配址前 3W、前槽前 2W六海
エネルギー洋質効能 **15		S # \$` 0.0006
本体で注		305 (W) ×28~36 (H) ×271 (D) mm (バッテリ菜番扇) (鬼紅沙舎まず)
要量 本体		対 2.85kg (バッテリ菜者 南)
動作環境		Pf温度 10~35℃ Pf温度 20~80% (ただし箱難しないこと)
作)压 品		ACアダプタ、バッテリパック ^{※16} 、モジュラーケーブル、各種マニュアル、他
os		Microsoft® Windows® XP Home Edition

os		Microsoft® Windows® XP Home Edition
アプリケーション	統合ビジネスソフト	Lotus Super Office for SOTEC
	DVDビデオ かき ソフト	WinDVD [™] 4 for SOTEC
	CD-R/RWi シソフト	Drag'n Drop CD + DVD3 **17 **18
	はがき作パソフト	F for SOTEC
	ラベル作パソフト	CDラベルデ 2003 for SOTEC
	ホームページ作兵ソフト	ホームページNinja 2003 for SOTEC
	インターネット検系ソフト	模集Ninja 2003 for SOTEC
	部 保管部 ソフト	デジカメNinja 2003 for SOTEC
	2018ソフト	コリャ友・引・ 発誓派 バイリンガル
	乳計満ソフト	ョ 沖の头 デジタル製計第2003 LE
	済みソフト	Super mapple Digital Ver.3 for SOTEC ^{*19}
	多連端紙模集ソフト	- 契模SP
	ウィルス対策ソフト	Norton TM AntiVirus TM 2003 **20 **21
	PDF町駅ソフト	Adobe [®] Acrobat [®] Reader
	ゲームソフト	Ala 着 for SOTEC
		AI河埃 for SOTEC
		AI脉¥ for SOTEC